PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES PLANCHA ELÉCTRICA ED-4814



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: *info@premiermundo.com*





PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA



Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.



Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.



Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 - ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.



⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar la unidad:

- Use esta unidad solo para el propósito para el que fue diseñada.
- Con el fin de protegerse contra choques eléctricos, no sumerja la unidad en agua o en cualquier otro liquido.
- La unidad siempre debe estar apagada (OFF/MIN) antes de conectarla o desconectarla de tomacorriente. Cuando desee desconectar la unidad, hágalo halando del enchufe directamente y no del cable de energía de la unidad.
- No permita que el cable de energía toque las superficies calientes de la unidad. Enrolle el cable holgadamente alrededor de la unidad cuando la vaya a guardar.
- Desconecte la unidad del tomacorriente cuando no este siendo usada.
- No use esta unidad con el cable de energía o el enchufe dañados de cualquier manera. Contacte a un agente calificado para su reparación. Nunca intente reparar la unidad usted mismo.
- Es necesaria una estricta supervisión cuando la unidad esta siendo usada cerca de niños. Así mismo, no deje la unidad desatendida mientras esta se encuentre conectada al tomacorriente.
- Tenga mucha precaución ya que hay partes de la unidad que pueden alcanzar altas temperaturas, evite tocarlas ya que se pueden generar quemaduras.
- Conserve este manual de instrucciones para futuras referencias.

Precaución!

- Para evitar sobrecargar el circuito, evite conectar otra unidad de alta potencia en el mismo tomacorriente.
- Si un cable de extensión es necesario, es recomendable que use uno de 10 amperios. Un cable clasificado en menos amperaje puede recalentarse.
- Tenga precaución al momento de ubicar el cable de energía. Ubíquelo en un lugar donde no pueda ser pisado ó pueda causar tropiezos.

USO DE LA UNIDAD

Las marcas de ajuste de calor en el control ajustable de la unidad coinciden con el código de etiquetado de cuidado textil internacional.

Aquellas prendas marcadas con un punto (Ejemplo: Nilón, acetato, acrilán, triacetato, tricel, etc) deben ser planchadas con el nivel mas bajo de temperatura.

Aquellas prendas marcadas con 2 ó 3 puntos usualmente necesitan una presión de vapor. (Ejemplo: lana, Mezclas de poliéster, poliéster / Lana, Lino, Algodón, seda artificial, seda artificial / Lino).

- Conecte la unidad al tomacorriente y ajuste el selector de temperatura de acuerdo a la prenda que desea planchar.
- No inicie el planchado inmediatamente. Coloque la unidad por unos minutos apoyada en el talón hasta que el indicador se apague. El indicador de la unidad se encenderá y apagara mientras este usando la unidad, esto es normal e indica que la unidad esta manteniendo la temperatura de calor que usted eligió.
- Inicie ajustando la temperatura mas baja y vaya subiendo gradualmente. La unidad se calienta mas rápido de lo que se enfría, por lo tanto usted ahorrara tiempo y electricidad en caso de elegir un ajuste de temperatura inadecuado.
- Use la unidad de manera uniforme sin una fuerte presión.



CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE LA UNIDAD

- No coloque la unidad sobre una superficie áspera.
- Tenga precaución de no rayar el recubrimiento antiadherente de la placa de la unidad (Solo disponible en algunos modelos).
- Asegúrese que la unidad esta completamente fría y desconectada del tomacorriente antes de limpiarla.
- Con el fin de mantener la placa de planchado de la unidad ó el exterior limpio y libre de cal u otros residuos, coloque la unidad en posición vertical y límpiela con un poco de jabón y con un paño humedecido. Aplique un poco de detergente a la placa de planchado y límpiela completamente con un paño suave.
- Nunca use esponjas o paños abrasivos para limpiar la unidad. Los elementos de metal u otros materiales abrasivos pueden rayar la superficie de la placa de planchado.
- Para limpiar residuos adheridos a la placa de planchado de la unidad, ajuste el control de temperatura al nivel máximo y pase la placa de planchado sobre un paño de algodón para limpiar la placa.
- Cuando termine de usar la unidad, asegúrese que el control de temperatura esta en la posición OFF/MIN. Luego, desconecte la unidad el tomacorriente y colóquela sobre su talón. Espere hasta que se enfríe completamente.
- Enrolle el cable de energía suavemente alrededor de la unidad y guárdela en un lugar seco y limpio.